


DE

Wir bedanken uns, dass Sie sich für Brabantia entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie für viele Jahre Freude am Gebrauch dieses Produktes haben. Bitte lesen Sie ausführlich die Gebrauchsanleitung und bewahren diese für die Zukunft auf.



IT

Grazie per avere scelto Brabantia. Ci auguriamo che possa...
Per cortesia legga attentamente le istruzioni del manuale...



Was möchten Sie machen?

Vorbereitung für den ersten Gebrauch	Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage und setzen die Batterien ein (3 x AAA). Stellen Sie sicher, dass die +/- Pole übereinstimmen. Das Display erleuchtet wie rechts gezeigt. Schließen Sie das Batteriefach und stellen die Waage auf eine ebene Fläche. Wird im Display 0 angezeigt, ist die Waage bereit.	
Einschalten der Waage und wiegen	Drücken Sie kurz den on/off-Knopf an der Seite der Waage und warten bis auf der LCD-Anzeige '0' erscheint. Stellen Sie das zu Wiegende auf die Mitte der Fläche und das Gewicht erscheint auf der Anzeige.	
Wechseln der Wiegeeinheit	Drücken Sie UNIT zur Auswahl der gewünschten Wiegeeinheit. Sie können zwischen g, ml, lb.oz. und fl.oz. wählen. Nach Auswahl der Einheit ist die Waage betriebsbereit. Wird die Waage nicht gebraucht, schaltet sich die Waage nach 60 Sekunden aus, um Energie zu sparen.	
Das Wiegen von hinzugefügten Zutaten (Tara Funktion)	Stellen Sie den Behälter auf die Mitte der Waage, die LCD-Anzeige zeigt nun das Gewicht. Drücken Sie die Taste TARE, um das Gewicht wieder auf 0 zu setzen und Zutaten hinzuzufügen – das Gewicht des Behälters wird nicht mit gewogen. Sie können die Tara Funktion mehrmals verwenden.	
Ausschalten der Waage	Drücken Sie für 2 Sekunden den on/off Knopf zum Ausschalten der Waage.	

Cosa devi fare?

Istruzioni per il primo utilizzo	Apriamo lo sportello sul retro, inserir... nell'alloggio facendo attenzione che... Il display si illuminerà come mostrato... Chiudere lo sportello ed appoggiare... piana. Se il display mostra lo 0, la bil...
Accensione ed utilizzo della bilancia	Premere per alcuni secondi il tasto On/Off ed attendere che appaia lo '0' sul di... Posizionare il contenitore al centro d... visualizzato sul display.
Modificare l'unità di peso	Premere il tasto UNIT per selezionare fra g, ml, lb.oz e fl.oz. Ora la bilancia si utilizza, dopo 60 secondi si spegne... risparmiare le batterie.
Sistema di pesatura (funzione tara)	Posizionare il contenitore al centro d... il peso. Premere il tasto TARE per az... altri alimenti nel contenitore – il peso... considerato. La funzione tara può ess...
Spegnimento della bilancia	Per spegnere la bilancia, premere il ta...

Bedeutung der Display-Anzeigen

	Batterien müssen ausgetauscht werden.
	Niedriger Batteriestand – die Waage schaltet sich nach einigen Sekunden aus – bitte wechseln Sie die Batterien.
	Maximale Kapazität - Bitte entfernen Sie zum Schutz des elektronischen Wiegesystems das Gewicht von der Waage.
	Gewicht im Negativbereich – wird angezeigt, wenn das Gewicht während der Tara-Funktion entfernt wird.
	Waage ist nicht funktionsbereit – bitte warten Sie einen Moment bis im Display 0 angezeigt wird.

Messaggi di errore

	E' necessario sostituire le...
	Indicazione di batteria scarica... le batterie.
	Indicazione di sovraccarico elettronico di pesatura.
	Indicazione negativa di pe... è attiva la funzione tara.
	La bilancia non è pronta a... display.

Sicherheitshinweise:

- Diese Waage ist ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt.
- Reinigen Sie die Waage vor Gebrauch mit einem feuchten Tuch.
- Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Die Waage ist nicht wasser- und spülmaschinenfest.
- Die Waage ist nur für Töpfe, Pfannen, Schüsseln etc. mit Raumtemperatur geeignet.
- Überschreiten Sie nicht das maximale Gewicht der Waage
- Bitten geben Sie gebrauchte Batterien an einer Recycling-Sammelstelle ab!
- Verwenden Sie die Waage nur auf einer ebenen und stabilen Arbeitsfläche und stellen Sie zum exakten Wiegen die Schüssel in die Mitte der Waage.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Waage, während diese aktiv ist.
- Entfernen Sie die Batterien, falls die Waage für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt ist ein empfindliches elektronisches Instrument und kann kurzfristig durch Funkwellen beeinflusst werden. Außerdem können starke elektrostatische Störungen zu einer Fehlfunktion des Produktes führen. In diesen Fällen ist es notwendig, die Batterien zu entfernen und wieder neu einzusetzen, um einen problemlosen Gebrauch zu garantieren. Falls das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie Ihren Händler.



Technische Daten

- Max. Kapazität 5000 g/11 lb - Einheit 1 g/1/8 oz
- Batterie: 3 x AAA 1,5 V
- Auto-off Funktion

Istruzioni di sicurezza:

- La bilancia è adatta solo per uso domestico.
- Prima dell'utilizzo pulire la bilancia con un panno umido.
- Non immergere la bilancia in acqua o altri liquidi, non è im...
- La bilancia è adatta solo per pentole, ciotole, ecc. ed ingre...
- Non eccedere la capacità della bilancia.
- Si prega di smaltire le batterie negli appositi contenitori pe...
- Usare la bilancia su superficie piana ed appoggiare il cont... ottimale.
- Non appoggiare oggetti sulla bilancia mentre si accende.
- Nel caso di mancato utilizzo per un lungo periodo, togliere...
- Come tutti gli strumenti elettronici è sensibile alle onde ele... vicinanze. Le cariche elettrostatiche inoltre, possono provo... necessario rimuovere e reinstallare le batterie per ristabilir... il vostro fornitore locale.

Dettagli tecnici

- Capacità max.5000 g/11 lb - divisione 1 g/1/8 oz
- Batterie: 3 x AAA 1,5 V
- Spegnimento automatico